## Лабораторная работа 1.2 Исследование эффекта Комптона

Карцев Вадим

17 октября 2021 г.

Цель работы: В работе используется:

- 1 Аннотация
- 2 Теоретическая справка

## 3 Обработка результатов

С помощью сцинтилляционного счетчика проведем замеры спектра и выясним зависимость положения фотопика от угла, под которым мы исследуем спектр рассеянных  $\gamma$ -лучей.

Длительность замера спектра для каждого угла выберем такой, чтобы фотопик был в полной мере различим на спектрограмме.

По спектрограммам на стр. 4 определим расположения фотопиков для раличных углов рассеяния. Ниже приведена таблица с результатами измерений для всех углов  $\theta$ . Погрешность измерения угла будем считать как половину деления разметки измерительного стола  $\sigma_{\theta} = 0, 5^{\circ}$ . Погрешность положения фотопика возьмем как половину ширины вершины фотопика. Значения погрешности положения также приведены в таблице ниже.

	$\theta$	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
	N	912	868	790	751	665	594	536	463	424	385	353	319	282
ĺ	$\sigma_N$	8	7	20	6	8	5	4	6	6	3	5	2	6

Погрешность для 1/N и  $1-\cos\theta$  будут считаться по формулам

$$\sigma_{1/N} = \frac{1}{N} \varepsilon_N = \frac{1}{N} \frac{\sigma_N}{N} = \frac{\sigma_N}{N^2}; \quad \sigma_{1-\cos\theta} = \sin(\theta)\sigma_{\theta}.$$




Рис 1. Зависимость

По МНК получим коэффициент наклона и точку пересечения прямой с осью Ү. Также вычислим погрешности для этих значений.

$$A = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}; \quad \sigma_A = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - A^2}$$
$$\frac{1}{N(0)} = \langle y \rangle - A \langle x \rangle; \quad \sigma_{1/N(0)} = \sigma_A \sqrt{\langle x^2 \rangle}$$

Из этих формул рассчитаем значения угла наклона и пересечения прямой с осью Y с погрешностями.

$$N(0^{\circ}) = 888, 28 \pm 17, 57;$$
  $N(90^{\circ}) = 377, 30 \pm 7, 21$ 

Из вычисленных значений для  $N(0^\circ)$  и  $N(90^\circ)$  получим значение  $mc^2$  и погрешность для него по следующим формулам

$$mc^2 = E_\gamma \frac{N(90^\circ)}{N(0^\circ) - N(90^\circ)}; \quad \sigma_{mc^2} = mc^2 \sqrt{\varepsilon_{N(0^\circ)}^2 + \varepsilon_{N(90^\circ)}^2}$$

где

$$\varepsilon_{N(0^{\circ})} = \frac{\sigma_{N(0^{\circ})}}{N(0^{\circ})}; \quad \varepsilon_{N(90^{\circ})} = \frac{\sigma_{N(90^{\circ})}}{N(90^{\circ})}$$

Таким образом получим результат  $mc^2=(488,51\pm13,43)\kappa \mathfrak{p}B$ . Полученный результат имеет относительную погрешность  $\varepsilon_{mc^2}=2,75\%$ .

## 4 Вывод

## 5 Приложение




Рис 14.  $\theta = 120^{\circ}$